

Asignación de Códigos SSR

**SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CLAVE
INTERNACIONAL Y NACIONAL/ REGIONES CAR Y SAM
INSTALACIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO**

**(Parte VII, Vol. II - FASID -
del ANP CAR/SAM -
Reunión RAN CAR/SAM/3)**

STATE OR FIR / ESTADO O FIR																							
CODE/ CLAVE SSR	ARGENTINA	ASUNCIÓN	BRAZIL	CENTRAL AMERICAN	CHILE	COLOMBIA	CURAÇAO	GEORGETOWN	GUAYAQUIL	HABANA	KINGSTON	LA PAZ	LIMA	MAIQUETIA	MEXICO	MONTEVIDEO	PANAMA	PARAMARIBO	PIARCO	PORT AU PRINCE	ROCHAMBEAU	SANTO DOMINGO	
3400 - 3477										I													
3500 - 3577														I									
3600 - 3677														I									
3700 - 3777														I									
4000 - 4077			I																D				I
4100 - 4177			I																				I
4200 - 4277			I												I					D			
4300 - 4377			I												I								
4400 - 4477			I												I					D			
4500 - 4577			I												I								
4600 - 4677			I	I																D			
4700 - 4777			I	I																			
5000 - 5077			D								I									D			
5100 - 5177			D								I												
5200 - 5277					I			I															
5300 - 5377					I																	I	
5400 - 5477	I								I												I		
5500 - 5577									I														
5600 - 5677				I									I					I					
5700 - 5777				I									I										
6000 - 6077																I				I			
6100 - 6177															I	I							
6200 - 6277			D												I								
6300 - 6377															D					I			
6400 - 6477															D					I			
6500 - 6577															D					I			
6600 - 6677			D																				
6700 - 6777			D							I													
7000 - 7077															I								
7100 - 7177	I																				I		
7200 - 7277																				I			
7300 - 7377																I		I					
7400 - 7477																							
7500	UNLAWFUL INTERFERENCE / INTERFERENCIA ILÍCITA																						
7600	COMMUNICATIONS FAILURE / FALLA DE COMUNICACIONES																						
7700	EMERGENCY / EMERGENCIA																						

