

**APÉNDICE D / APPENDIX D**

**FASID TABLE AIS 4 – TABLA FASID AIS 4**

**INTERCAMBIO DE INFORMACION AERONAUTICA  
EXCHANGE OF AERONAUTICAL INFORMATION**

*EXPLANATION OF THE TABLE*

**FASID TABLE AIS-4**, sets out the requirement for the integrated aeronautical information package from foreign Aeronautical Information Services (AIS) to be available at aerodrome/heliport AIS Units in the CAR/SAM Region for pre-flight briefing.

The table consists of two parts: Table AIS-4A covers the requirements for the integrated aeronautical information package from States and Territories in the SAM Region, whereas Table AIS-4B includes the requirements from the AFI, ASIA, EUR, NAM, NAT and PAC Regions.

For each aerodrome/heliport in the SAM Region, the requirement is shown by an “X” against the State or Territory from which the integrated aeronautical information package is required.

For each aerodrome/heliport the location indicator and designator of aerodrome/heliport use are listed.

Aerodrome/Heliport use Designation:

RS	-	international scheduled air transport, regular use;
RNS	-	international non-scheduled air transport, regular use;
RG	-	international general aviation, regular use;
AS	-	international scheduled air transport, alternate use.

*EXPLICACION DE LA TABLA*

**TABLA FASID AIS 4**, presenta los requerimientos de la documentación integrada de información aeronáutica de los Servicios de Informaciónb Aeronáutica extranjeros, para estar disponible en las unidades AIS de los aeródromos/helipuertos en las Regiones CAR/SAM, para el servicio de información previo al vuelo.

La tabla consiste en dos partes: Tabla AIS-4A cubre los requerimientos de la documentación integrada de información aeronáutica de los Estados y Territorios de las Regiones CAR y SAM. Mientras que la Tabla AIS-4B incluye los requerimientos de las regiones AFI, ASIA, EUR, NAM, NAT y PAC.

Para cada aeródromo/helipuerto en la Region SAM de la OACI, los requerimientos son mostrados con una “X” respecto a los Estados y Territorios sobre los cuales se requiera la documentación integrada de infomración aeronáutica.

Para cada aeródromo/helipuerto utilizado, se muestra el indicador de lugar y la designación correspondiente:

RS	-	utilizado como aeródromo regular por el transporte aéreo internacional regular;
RNS	-	utilizado como aeródromo regular por el transporte aéreo internacional no regular;
RG	-	utilizado como aeródromo regular por la aviación general internacional;
AS	-	utilizado como aeródromo de alternativa por el transporte aéreo internacional regular.

































